

Manual de Usuario

MIC00014



www.bidcom.com.ar



Carga

Conectar el dispositivo con el cargador a pared 220v y dejarlo unas 3 horas. Una vez terminada la carga insertar el chip GSM en la ranura correspondiente (en la parte de atrás del equipo, hay que deslizar la tapa para sacarlo, una vez que le sacamos la tapa, en la parte blanca hay un dibujo de cómo tiene que ir el chip, por favor respetarlo)

MUY IMPORTANTE:

Esperar DOS minutos a que el micrófono tome señal de celular (asegurarse que el mismo tenga crédito disponible). Ni bien coloca el chip en el equipo, este emite una

luz. Dejar pasar unos dos minutos hasta que la misma luz titile unas 3 veces.

El dispositivo necesita estar colocado en una zona donde haya muy buena señal de celular para que el mismo pueda efectuar/recibir las funciones sin inconvenientes. Tener en cuenta que el equipo puede tardar unos minutos en enviar mensajes o emitir llamadas ya que depende SIEMPRE de la señal de celular.

USO:

IMPORTANTE

Todos los mensajes que se le envíen al equipo deben ser enviados en MAYUSCULA Y SIN DEJAR ESPACIOS

Función de Lenguaje:

LAG1 Cambia el lenguaje a Chino
LAG2 Cambia el lenguaje a Ingles
LAG3 Cambia el lenguaje a Ruso

Modo

MOD1 En este modo el equipo nos mandara primero un mensaje y luego nos llamara
MOD2 El equipo solo nos llamara.
MOD3 El equipo solo nos mandara un mensaje

Función GSM Audio Ambiental

Si quieren que el dispositivo funcione de manera manual, o sea que llamemos al equipo y se escuche el sonido ambiental directamente debemos mandar un mensaje que diga:

HM1 Desde ahora en adelante este celular será el único que puede controlar el micrófono GSM.

Si queremos controlarlo desde 2 teléfonos: En el segundo teléfono debemos mandar un mensaje que diga HM2. Si queremos un tercer

teléfono monitor tendremos que mandar también un mensaje que diga HM3.

Y así consecutivamente desde los distintos teléfonos que queremos permitir que reciban la información y tengan acceso a escuchar el audio ambiental

El máximo de equipos a programar serán 5.

Función Detección por sonido

GDM1 Esta función es para habilitar el control por sonido. Cuando el micrófono detecte sonidos, el equipo llamara al celular que envió el mensaje.

GMD2 Esta función es para deshabilitar la función de control por sonido.

Función Sensor Magnético

GDM5 Esta función habilita el control del sensor magnético. Cuando se abra o cierra la puerta usted recibirá un mensaje seguido de una llamada.

GDM6 Esta función deshabilita el control del sensor magnético.

Cambio de fecha y hora

Si ustedes desean cambiar la fecha y hora de los videos, pueden entrar a nuestro sitio web y en la sección de descargas bajar el programa para realizar la modificación;

www.bidcom.com.ar/soporte

En este link también podrán descargar un reproductor de video y audio en el caso de que no lo posean.

Cualquier otra consulta que tengan, pueden contactarse con nosotros vía mail o llamando a los respectivos teléfonos de contacto que se encuentran a su disposición en nuestra web